ラックシステム [PLS, PLW]
ウォールシステム [POT]
パネルハンガー [MP, KWF, KV]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

Ⓢサカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

お客様相談室 フリーダイヤル 0120—575101

No. 415　8C-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

⚠安全上のご注意

1．製品全体の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、
　　ラックシステム　　　　150kg
　　ウォールシステム　パンチングパネルの許容荷重は、30kg
　　　　　　　　　　　ルーバーパネルの許容荷重は、　30kg
　　棚　板　付
　　　棚板（ボックスハンガー、トレーハンガー、ラック）の等分布耐荷重（棚板全面に均等に物を置いた場合）は、30kg／段
　　パネルハンガー　パンチングパネルの許容荷重は、60kg
　　　　　　　　　　ハンガーパネルの許容荷重は、　60kg
　各オプションパーツの許容荷重は、

B-1N	4kg	Z-0	2kg	MF-11	2kg	MF-16	2kg	CKF-01	1kg	CKF-11	2kg
B-2N	7kg	Z-1	4kg	MF-11L	2kg	MF-16L	2kg	CKF-02	1kg	CKF-12	2kg
		Z-2	7kg	MF-12	4kg	MF-17	4kg	CKF-03	1kg	CKF-13	2kg
SA-1	3kg			MF-12L	2kg	MF-17S	4kg	CKF-04	1kg		
SA-2	5kg	Z-100	3kg	MF-13	2kg	MF-18	4kg	CKF-05	1kg		
SA-3	8kg	Z-200	5kg	MF-13L	2kg	MF-19	1kg	CKF-06	1kg		
SA-5	13kg			MF-14	2kg	MF-20	5kg	CKF-07	0.5kg		
				MF-14L	2kg	MF-21	10kg	CKF-08	0.5kg		
				MF-15	2kg	MF-24	2kg	CKF-09	1kg		
				MF-15L	2kg	MF-24L	2kg	CKF-10	2kg		

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2．製品の上に腰を掛けたり、ぶら下がったり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3．使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していますと、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4．製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5．転倒防止のため、重い物は下方へ置いて下さい。
6．キャビネット付製品の可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7．パネルハンガー、キャビネット付製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
8．パネルハンガー、ラックシステムの本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで調整し水平の状態で使用して下さい。
9．パンチングパネル、ルーバーパネルは正しくセットして下さい。パーツボックスは正しくセットして下さい。正しくセットされていないと落下等の事故の原因となります。
10．移設やレイアウト変更等は安全の為、最寄りの購入店へご相談下さい。お客様で作業される場合は、組立て方に基づいて各パーツをもどして、移設場所にて始めから組立て下さい。
11．パンチングパネルフックに工具を掛けるときはゆっくりと掛けて下さい。フック固定部が樹脂製のため、強く掛けますと破損する恐れがあります。
12．樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
13．樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
14．収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
15．この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3．製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
4．製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5．消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6．アジャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7．特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8．製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。
　1．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
　2．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
　3．乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
※汚れが落ちない場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。